

		ARTCOOL		DUALCOOL					
		Galerie	Mirror	Prestige	Čištění vzduchu	DELUXE	Standard	Plus	Standard
Kabelový ovladač	5k						Y		
	7k		Y			Y	Y		
	9k	-	Y	Y	Y	Y	Y		-
	12k	-	Y	Y	Y	Y	Y		-
	15k						Y		
	18k		Y			Y	Y		-
	24k		Y			Y	Y		-
PI 485	5k						-		
	7k		- Y			*	-		
	9k	Y	-	-	- Y	*	-		-
	12k	Y	-	-	- Y	*	-		-
	15k						-		
	18k		- Y			*	-		-
	24k		- Y			*	-		-
Suchý kontakt	5k						Y		
	7k		Y			Y	Y		
	9k	Y	Y	Y	Y	Y	Y		-
	12k	Y	Y	Y	Y	Y	Y		-
	15k						Y		
	18k		Y			Y	Y		-
	24k		Y			Y	Y		-

Y: dostupné

* Po připojení k venkovním multisplitovým jednotkám 14k a 16k nemusí být tato funkce podporována.

Kabelový ovladač Standard


Standard III
PREMTB100

Standard III
PREMTBB10

Standard II
PREMTB001

Standard II
PREMTBB01

Název modelu	PREMTB100 PREMTBB10	PREMTB001 PREMTBB01
Provozní režim	Zap./vypízení otáček ventilátoru, nastavení teploty	
Změna režimu	Chlazení, vytápění, automatické spínání, odvětvání, ventilátor	
Automatické načítání / řízení proudu vzduchu	•	•
Rezervace	Jednoduché, spánek, zap./vyp., týdenní, dovolená	
Zobrazení displeje	•	•
Kompensace výpadku napájení	•	•
Děský zámek	•	•
LED provozního stavu	•	•
Displej vnější teploty	•	•
Bezdrátový dálkový ovladač	-	•
Velikost (Š×V×H, mm)	120×120×16	120×121×16
Podsvícení	•	•
Zobrazení kvality vzduchu	-	-

※ Viz PDB každého modelu pro další možnosti.

PI 485


PMNFP14A1

Výkon: jednofázový AC 220 V 50/60 Hz

Max. počet připojených vnitřních jednotek: 64 JEDNOTEK

Použitý model: RAC / Multisplit / Singlesplit / Therma V

□ Viz PDB každého produktu pro další možnosti.

Suchý kontakt



PDRYCB000

PDRYCB400



PDRYCB320

PDRYCB500

□ Viz PDB každého produktu pro bližší modely.

Model	PDRYCB000	PDRYCB400	PDRYCB320	PDRYCB500
Kontaktní bod	1 kontrolní bod	2 kontrolní body	8 kontrolních bodů	1 bodbus RTU
Příkon	AC 220 V z venkovního napájecího zdroje	DC 5 V a 12 V z desky vnitřní jednotky	DC 5 V a 12 V z desky vnitřní jednotky	DC 5 V a 12 V z el. rozvaděče vnitřní jednotky
Napětový/beznapětový vstup	-	•	•	-
Řízení Zapnuto/Vypnuto	•	•	•	•
Zamknutí/odemknutí	•	•	•	-
Nastavení otáček ventilátoru	-	-	•	•
Vypnutí dle teploty	-	•	•	-
Úsporný režim	-	•	-	-
Nastavení teploty	-	•	•	•
Sledování chybových stavů	•	•	•	•
Sledování provozního stavu	•	•	•	•

Dálkový ovladač



Prestige
Artcool
Deluxe, Deluxe2,
Standard Plus
Standard, Standard2, Standard3

Tlačítko	Displej	Popis
	-	Zapnutí/vypnutí klimatizace
	88 °C	Nastavení požadované teploty místnosti v režimu chlazení, vytápění nebo automatického přepínání
COMFORT AIR	-	Nastavení proudění vzduchu na říště
LIGHT OFF	-	Nastavení jasu displeje vnitřní jednotky
MODE		Výtěr režimu chlazení
		Výtěr režimu vytápění
		Výtěr režimu odvlhčování
		Výtěr režimu ventilátoru
		Výtěr režimu automatického přepínání / automatického provozního režimu
FAN SPEED		Nastavení otáček ventilátoru
ENERGY CTRL.	-	Využití úspory energie
JET MODE		Rychlá změna teploty místnosti
		Nastavení vodorovného/svislého směru proudění vzduchu
ROOM TEMP		Zobrazení teploty místnosti
°C ↔ °F [5 s]		Přepínání mezi °C a °F
SET/CANCEL	-	Nastavení/zrušení funkce ovladače
	-	Nastavení času
	-	Automatické zapnutí/vypnutí klimatizace
	-	Zrušení nastavení časovače

□ Specifikace dálkového ovladače mohou pro každý model lišit.
□ Specifikace, design a funkce dálkového ovladače mohou bez předchozího ohlášení změnit.