

**Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok firmy NIVELCO.
Sme presvedčení, že Vám bude slúžiť k plnej spokojnosti !**



NIVOFLOAT


Plávajúci spínač hladiny
série NS a NL

Plávajúci spínač hladiny je vhodný pre priame riadenie čerpadla.

OBSLUŽNÝ NÁVOD

Elektrické pripojenia

Vyprázdňovanie



Stav kontaktu, keď je plavák smerom dole:


MODRÝ vodič	ZOPNUTÝ
ČIERNY vodič	SPOLOČNÝ
HNEDÝ vodič	ROZOPNUTÝ

Činnosť kontaktov:

MODRÝ-ČIERNY vodič
spína, ak je hladina **dole**

MODRÝ-ČIERNY vodič
rozpína, ak je hladina **hore**

Napĺňanie



Stav kontaktu, keď je plavák smerom hore:

HNEDÝ vodič	ZOPNUTÝ
ČIERNY vodič	SPOLOČNÝ
MODRÝ vodič	ROZOPNUTÝ

Činnosť kontaktov:

HNEDÝ-ČIERNY vodič
spína, ak je hladina **hore**

HNEDÝ-ČIERNY vodič
rozpína, ak je hladina **dole**

MAX. ZAŤAŽITEĽNOSŤ KONTAKTU: 8A, 250 V AC
NEZABUDNITE IZOLOVAŤ VODIČ, KTORÝ SA NEPOUŽÍVA !

POUŽITIE PROTIZÁVAŽIA

Cez protizávažie prevlečte kábel zo začiatkom z kónickej strany. Potom odstráňte z protizávažia malý plastický krúžok. Krúžok umiestniť na kábli v mieste, kde sa bude blokovať protizávažie a zaskrutkujte protizávažie na krúžok.



Vyrába:

NIVELCO Process Control Co.
H-1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Tel.: (36-1)-369-7575 Fax: (36-1)-369-8585
E-mail:sales@nivelco.com <http://www.nivelco.com>

Dodáva:

Microwell spol. s r.o.
927 01 Šala, SNP 2018/42
Tel.: (31) 7707082, 7707585, 7707587 Fax: (31) 7705977
E-mail:microwell@microwell.sk <http://www.microwell.sk>

NIVELCO Process Control Ltd.
NSNLG7S1