

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION

Prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme že tato klimatizační jednotka je ve shodě s požadavky a dalšími relevantními opatřeními Direktivy 1999/5/EC. Prohlášení o shodě můžete konzultovat se svým prodejcem.

SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11B/G/N

Typ anteny: Wxternal omnidirectional anténa

Frekvence: WIFI 2.4G

Maximální vysílací výkon: 15dBm Max

Rozměry: 73x32x13mm

Provozní teplota: 0°C—55°C /32°F-12°F

Provozní vlhkost: 10%-85%

OPATŘENÍ


Kompatibilní se systémy: IOS, Android. Pro další informace, kontaktujte svého prodejce.

Technické řešení


1. Režim ovládání WIFI routerem
Pro používání této funkce potřebuje WIFI router, chytrý telefon /tablet a modul pro připojení klimatizačního zařízení k WIFI routeru.
 - 1) mobilní telefon
 - 2) chytrá klimatizace
 - 3) wifí router
2. Jak nainstalovat Smart kit
 - 1) odejměte ochranné víčko Smart kit modulu.



- 2) Vložte Smart kit modul do určeného portu na vnitřní jednotce klimatizace (na pravé straně)



- 3) Přilepte samolepku s QR kódem na boční panel jednotky tak, aby bylo možné kód naskenovat mobilním zařízením



Používání modulu

1. Nainstalujte aplikaci
 - 1) iPhone: naskenujte QR kód nebo v Aple store vyhledejte aplikaci MSmart a stáhněte ji.
 - 2) Android: naskenujte QR kód nebo vyhledejte v Google paly MSmart aplikaci a nainstalujte.
2. jak resetovat do defaultního nastavení
Při první použití WIFI funkce je třeba otevřít v klimatizace menu nastavení WIFI sítě.
 - 1) Odpojte klimatizaci od el. sítě
 - 2) Připojte klimatizaci k el. proudu a postupně 8x stiskněte tlačítko digitálního displeje během 3 minut.

- 3) Když se na klimatizaci objeví AP znamená to, že klimatizace je v režimu nastavení WIFI sítě.
- 4) V režimu nastavení WIFI sítě nelze použít dálkové ovládání k ovládání klimatizace, je třeba vyčkat 3-5 minut.

3. nastavení klimatizace připojené k routeru

Při prvním použití nastavte připojení klimatizace k routeru, k připojení použijte ovládací software.

- 1) resetujte klimatizaci do defaultního nastavení.
- 2) Zapněte klimatizaci, otevřete WIFI nastavení ve vašem Smatphonu, najděte router se jménem Nethome, připojte Váš chytrý telefon k této síti.
- 3) Otevřete aplikaci MSmart a proveďte následující nastavení:

PRO UŽIVATELE IOS:

- 1/ otevřete na WIFI připojení
- 2/ Zvolte NetHome
- 3/ otevřete aplikaci
- 4/ zvolte svou wifi síť
- 5/klikněte na svou WIFI síť a zadejte heslo




PRO UŽIVATELE ANDROID ZAŘÍZENÍ

- 1/ otevřete Midea Smart
- 2/klikněte na Scan QR Code (naskenovat QR kód)
- 3/ zvolte svou WIFI síť
- 4/zadejte své WIFI heslo a klikněte OK



4. Registrace uživatele pro používání dálkového přístupu ke klimatizaci přes internet

- platí pouze pro uživatele, kteří chtějí klimatizaci ovládat na dálku přes internet
- Ujistěte se, že klimatizace i Vaše mobilní zařízení jsou připojeny k internetu



1/ klikněte na User (Uživatel)


2/ Registration (Registrace)

3/ Agree (Souhlasím) – souhlas se smluvními podmínkami používání aplikace

- Vyplňte všechn potřebné informace a klikněte OK k dokončení registrace
- Username: (Uživatelské jméno) omezeno na 2-20 znaků s rozlišením velkých a malých písmen bez mezer
- Pasword: (Heslo) omezeno na 6-16 znaků s rozlišením velkých a malých písmen bez mezer


5. Upoutání chytré klimatizace

- Platí pouze pro uživatele, kteří chtějí ovládat klimatizaci na dálku přes internet
 - 1/ zadejte svůj login: uživatelské jméno a heslo a kliknětě na Remote (vzálený)
 - 2/ klikněte Bind (upoutat)
 - 3/ klikněte na Scan QR kód (Naskenovat QR kód)
 - 4/ pomocí svého telefonu naskenujte QR kód který byl přibalen k WIFI modulu (přilepte QR kód na danou jednotku)
 - 5/ klikněte OK k dokončení procesu



Používání aplikace

1. Při používání ovládání, když jste v dosahu WIFI modulu klikněte na LOCAL (lokální). Následujte kroky 1/, 2/, 3/. K ovládání klimatizace na dálku, přes internet klikněte na tlačítko REMOTE (dálkové). Následujte kroky 1/, 2/, 3/.



- Ujistěte se, že obě zařízení (klimatizace i Váš chytrý telefon) Mají přístup k internetu.

1/ Klikněte na LOCAL (lokální)/REMOTE (dálkový)

2/ interface kontroly klimatu.

2. Hlavní ovládací interface

1/Zapnutí / vypnutí

Po přihlášení, zvolte požadovanou klimatizaci v seznamu domácích spotřebičů. Budete přesměrováni do hlavního ovládání klimatizační jednotky – zapnutí/vypnutí, provozní režim, teplota, rychlost.

- Klikněte „Start“ k odeslání inicializačního příkazu klimatizace

- Klikněte "OFF" k odeslání příkazu k vypnutí klimatizace

2/ Nastavení operačního režimu:

Zvolte vyžadovaný režim (AUTO, Chlazení, Odvlhčení, ventilace) zvolený režim bude zvýrazněn.

- Když je klimatizace zapnuta a zvolen provozní režim, mobilní aplikace odešle příkaz klimatizaci s nastavenou teplotou a rychlostí otáčení ventilátoru.



3/ Nastavení teploty: Klikněte „set temperature“ (nastavení teploty). Pokračujte v nastavení teploty, font je zvýrazněn.

4/ Nastavení rychlosti otáčení ventilátoru: Klikněte na „Fan speed“ (Rychlost ventilátoru). Když se font zvýrazní, pokračujte v nastavení rychlosti otáčení ventilátoru. Můžete zvolit jednu ze 4 rychlostí: „Low“ (Nízká), „Medium“ (Střední), „High“ (Vysoká), „Auto“ (Automatická).

5/Nastavení teploty / rychlosti otáčení ventilátoru:

Teplota: Klikněte „+“ ke zvýšení teploty o 1°C, klikněte „-“, ke snížení požadované teploty o 1°C.

Maximální nastavitelná teplota je 30°C, minimální nastavitelná teplota je 17°C.

Ventilátor: klikněte „+“ ke zvýšení rychlosti otáčení ventilátoru, stiskněte „-“, ke snížení rychlosti otáčení ventilátoru. 4 rychlosti: „Low“ (Nízká), „Med“ (Střední), „High“ (Vysoká), Auto (automatická).

6/Klikněte „Refresh“ (obnovit) k obnovení informací o klimatizaci.

7/Klikněte „Turbo“ k aktivaci Turbo režimu.

8/Zvolte „Timer on“ (Časovač zapnutí) a „Timer off“ k zapnutí/vypnutí klimatizace během následujících 24h (více o funkci časovače se dozvíte v uživatelském manuálu na klimatizační jednotku).

V pravém horním rohu naleznete tlačítko ke vrácení do hlavního menu aplikace.

9/ Další nastavení

3. Další nastavení



Další nastavení obsahuje nastavení 6 funkcí: „Edit appliance“ (Nastavení zařízení), „Modify User“ (Upravit uživ. profil), „AC Sound“ (Zvuk klimatizace), „Mobile Sound“ (Zvuky mob. aplikace), „Temperature“ (Teplota), „Clear login information“ (Vymazat login informace).

K odhlášení z aplikace zvolte „More“ (Více) v pravém rohu aplikace, a zvolte „Logout“ (Odhlášení), odhlásíte uživatele a vrátíte se do login menu.

1/„Edit appliance“ (úprava zařízení): zde můžete přejmenovat, smazat nebo přidat nové zařízení.

2/„Modify user“: zde můžete upravit uživatelské jméno nebo heslo. Tato funkce je pouze v režimu „Remote“ (dálkového přístupu) a není povolena v „Local“ (Místním přístupu).

3/Klimatizace pípne vždy, když klimatizace přijme signál, kdykoliv klimatizace přijme příkaz ke změně režimu, teploty nebo rychlosti otáčení ventilátoru.

4/Mobilní zařízení indikuje odeslání signálu.


5/Volba mezi °Celsia nebo °Fahrenheit.

6/ Vymazání login informací automaticky vymaže všechny nastavení informace v aplikaci. Při použití buďte obezřetní.

4. „Edit appliance“ (Nastavení zařízení)

1/ klikněte na „Edit appliance“ (Nastavení zařízení)

2/ Zadejte jméno klimatizace a klikněte „OK“



5. „Edit User“ (Nastavení uživatele)


1/ Klikněte „Edit User“ (Nastavení uživatele“)

2/ Klikněte „Modify Pasword“ (Změna hesla)

3/ zadejte původní heslo(do pole „Original“, poté zadejte nové heslo (Do pole „Password“ a zadejte nové heslo ještě jednou pro potvrzení (do pole „Confirm“). Klikněte „OK“ ke změně hesla

4/ Klikněte „Modify username“ (Změna uživ. Jména)

5/ Zadejte nové uživatelské jméno. Klikněte „OK“ ke změně uživatelského jména.



FAQ

- Zapomenuté heslo pro „Remote“ (Dálkový) přístup / Upravit APP heslo
 1/V aplikaci klikněte na „User“ (Uživatel)
 2/“Maintenance“ (Údržba)
 3/ Zvolte terminál
 4/ Zvolte „Reset login“ (Resetovat login) nebo „Modify password“ (Upravit heslo)
 5/ Zadejte uživatelské jméno a nové heslo
 6/ zadejte nové heslo (do pole Pasword) a potvrďte jej (Confirm)



- Poškozený router nebo chybí router
Nastavení přímého připojení mezi klimatizací a chytrým telefonem /tabletem
 - 1/ Klikněte 6,2 „Factory mode“ Tovární režim
 - 2/ Klikněte 6,3. Bezdrátové připojení Apple/Android zařízení ke klimatizační jednotce.
 - 3/ Klikněte 6,6. Přidat klimatizaci.
 - 4/ Zvolte „Local“ Lokální přístup k ovládání klimatizace
- Ujistěte se, že je klimatizace připojena k mobilnímu zařízení
- Toto připojení je dostupné pouze v „Local“ (Lokálním) přístupu